

AF COVER AIR Protezioni EI 120 per diffusori d'aria

DESCRIZIONE

Gli **AF COVER AIR** sono protezioni appositamente studiate per rendere possibile l'inserimento di punti di ventilazione e aspirazione su controsoffitti REI, garantendone la resistenza al fuoco che altrimenti ne risulterebbe compromessa. Si compone di un mantello preassemblato in tessuto incombustibile trattato con un adatto prodotto intumescente e di un collare speciale da fissare sul diffusore.

GAMMA MISURE

Protezione diffusore:
600x600x150mm

Diametro tubazione:
da 100 mm a 315 mm

CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicato per l'uso su controsoffitti. Migliora l'isolamento termico e acustico del controsoffitto. Non necessita di manutenzione.

STOCCAGGIO

Illimitato nel tempo

INSTALLAZIONE

Facile e rapida, senza l'ausilio di qualsivoglia attrezzatura. Per la manipolazione utilizzare guanti protettivi. Facile da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di manutenzione.



CERTIFICAZIONE

IG n° 264416/3160FR Classe EI 120 (UNI EN 1365-2) controsoffitto in fibra

AF COVER ALL Protezioni per aperture std su controsoffitti

DESCRIZIONE

Gli **AF COVER ALL** sono protezioni appositamente studiate per rendere possibile l'inserimento di qualsiasi accessorio su controsoffitti resistenti al fuoco, che vadano ad interrompere la continuità del controsoffitto stesso. La parte esterna è rivestita da un tessuto in vetro alluminizzato, quella interna da una vernice intumescente.

Tale protezione è abbinata ad una lamiera d'acciaio piegata a C con dimensioni 600x600x150 mm, che funge da sostegno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicato per l'uso su controsoffitti in cartongesso / fibra / calcio silicato. Riqualificazione per attraversamenti o accessori su controsoffittati resistenti al fuoco.

GAMMA MISURE

600x600x150mm

CERTIFICAZIONE

IG n° 264416/3160FR Classe EI 120 (UNI EN 1365-2) controsoffitto in fibra

INSTALLAZIONE

Facile e rapida, senza l'ausilio di qualsivoglia attrezzatura. Per la manipolazione utilizzare guanti protettivi. Facile da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di manutenzione.

STOCCAGGIO

Illimitato nel tempo

